

### Cómo fijar sus preferencias

**Preferencia de bloqueo de canal**

**Preferencia de bloqueo por clasificación  
(Rating block)**

**Preferencia de bloqueo por horas (Time block)**

**Preferencia de bloque por títulos (Title block)**

### Activando el Control para los Padres

#### Viendo televisión con los bloqueos activados

### ¿Qué es el Control para los Padres (Parental Control)?

El Control para los Padres le permite a usted controlar los programas que pueden ser vistos en su televisor. De esta manera, usted puede asegurarse de que su familia no ve nada que usted no quiera que ellos vean.

Usted puede bloquear programas en 4 formas diferentes:

- Por canal
- Por clasificación
- Por período de tiempo
- Por título

Antes de que pueda usar el Control para los Padres, usted deberá fijar sus preferencias de bloqueo del Control para los Padres.

### Cómo fijar sus preferencias

Usted puede fijar todas sus preferencias el menú de **General Settings**.

1. Oprima **SETTINGS** en su control remoto para desplegar el menú de Quick Settings.
2. Oprima **A** para desplegar el menú de **General Settings**.

### Preferencia de bloqueo de canal

1. Comience el menú de Configuraciones Generales.

2. Oprima **PAGE +/-** para saltar al Control para los Padres (Parental Control).
3. Oprima las flechas **ARRIBA O ABAJO** para seleccionar Canales Bloqueados (Blocked Channels).
4. Oprima el botón **SELECT**. Aparecerá una lista de todos los canales.
5. Oprima las flechas **ARRIBA O ABAJO** para resaltar el canal que usted quiere bloquear.
6. Oprima el botón **SELECT**. Ahora usted ha bloqueado este canal.
  - Aparece un candado rojo al lado del canal que usted ha seleccionado.
  - El número del canal también aparece en una lista de Canales Bloqueados en la parte derecha de la pantalla.
7. Para bloquear más canales, resalte cada uno y oprima el botón **SELECT**.
8. Para remover un canal de la lista, sólo resáltelo y oprima nuevamente **SELECT**.
9. Cuando usted haya terminado, oprima la flecha **IZQUIERDA**.

### Preferencia de bloqueo por clasificación (Rating block)

1. Comience en el menú de **General Settings**.
2. Oprima **PAGE +/-** para saltar al Control para los Padres (Parental Control).
3. Oprima las flechas **ARRIBA O ABAJO** para encontrar Clasificaciones Bloqueadas (Blocked Ratings).
4. Oprima **SELECT**. Aparecerá una lista de clasificaciones.

— continúe —

- Oprima las flechas **ARRIBA O ABAJO** para resaltar una categoría que quiera bloquear.
- Oprima el botón **SELECT**. Ahora usted ha bloqueado esta categoría y todas las categorías que son más adultas que ésta. Por ejemplo, si usted selecciona PG, usted también habrá bloqueado PG-13, R, NC-17 y más altas.
  - Aparece un candado rojo al lado de cada categoría bloqueada.
  - Todas las categorías bloqueadas están enlistadas también en la parte derecha de la pantalla.
- Oprima **A** para aceptar estos bloqueos o **C** para cancelarlos.

### Preferencia de bloqueo por horas (Time block)

- Comience en el menú de Configuraciones Generales (General Settings).
- Oprima **PAGE +/-** para saltar al Control para los Padres (Parental Control).
- Oprima las flechas **ARRIBA O ABAJO** para encontrar el Control para los Padres (Parental control).
- Oprima el botón **SELECT**. Aparece una pantalla con columnas para **ON/OFF**, **DAY**, **START** y **STOP**. Usted comenzará en la columna **ON/OFF**.
- Oprima la flecha **ARRIBA O ABAJO** para seleccionar la opción de encendido **ON**.
- Oprima la flecha **DERECHA** para moverse a la próxima columna: **DAY**.
- Oprima la flecha **ARRIBA O ABAJO** para bloquear una de las siguientes opciones:
  - Una fecha en particular
  - Todos los fines de semanas
  - Todos los días de las semanas

- Oprima la flecha **DERECHA** nuevamente para seleccionar la columna de la hora de comienzo (START TIME).
- Oprima las flechas **ARRIBA O ABAJO** para seleccionar la Hora (Hour).
- Oprima la flecha **DERECHA** para moverse dentro de las columnas para los minutos (Minutes) y AM/PM y use las flechas **ARRIBA O ABAJO** para fijar sus selecciones.
- Repita estas instrucciones para la Hora de Parar (STOP TIME).
- Una vez haya fijado su Bloqueo por horas, oprima **A** para aceptarlo o **C** para cancelarlo.
- Cuando usted acepta este bloqueo, aparece una nueva línea llamada hora bloqueada 1 (BLOCKED TIME 1).
- Usted puede fijar hasta 4 períodos de bloqueo por horas. Cada uno se puede encender o apagar individualmente. Durante estos períodos de bloqueo por horas, cada canal y programa será bloqueado. De esta manera, usted puede restringir acceso a ciertas horas, tal como después de la escuela o tarde en la noche.

### Preferencia de bloqueo por títulos (Title block)

- Comience en el menú de **General Settings**.
- Oprima **PAGE +/-** para saltar al Control para los Padres (Parental Control).
- Oprima las flechas **ARRIBA O ABAJO** para encontrar Títulos Bloqueados (Blocked Titles).
- Oprima el botón **SELECT**.
- Oprima las flechas **ARRIBA O ABAJO** para resaltar habilitado (Enabled).

– *continué* –

6. Oprima el botón **SELECT** nuevamente para aceptar.

- Cuando usted habilita esto, los programas que contengan contenido o lenguaje adulto estarán escondidos en el Navigator interactive on-screen guide y los menús de iCONTROL. Usted verá las palabras título bloqueado (TITLE BLOCKED) en vez del nombre del programa.
- El bloqueo de títulos NO limita la visión. Por lo tanto, recomendamos que usted use esta opción en combinación con otros bloqueos.

### Activando el Control para los Padres

Ahora que usted ha fijado sus preferencias del Control para los Padres, usted está listo para activarlos.

**Importante: Configurar los Bloqueos no es suficiente. Usted tiene también que activarlos. Si usted no activa los bloqueos, éstos no funcionarán.**

Usted puede hacer esto de dos formas:

#### **A) Desde el menú de Configuraciones Generales (General Settings)...**

1. Comience en el menú de Configuraciones Generales (General Settings).
2. Oprima **PAGE +/-** para saltar al Control para los Padres (Parental Control).
3. Oprima la flecha **ARRIBA O ABAJO** para seleccionar Control para los Padres (Parental Control) y oprima **SELECT**.
4. Use las flechas **ARRIBA O ABAJO** para cambiar la configuración de no habilitado (DISABLED) a habilitado (ENABLED).
5. Entre su número personal de identificación de bloqueo cuando se le pida.

**Nota Importante:** Si usted nunca ha cambiado su número personal de identificación (PIN), el número predefinido es usualmente 0000. Recomendamos que usted cambie su número personal de identificación. Vea las instrucciones para cambiar sus números personal de identificación (Changing Your PIN Numbers) para aprender cómo hacerlo.

6. Usted ahora ha activado todos los bloqueos por Canales, Horas, Categorías y Títulos. Oprima **A** para confirmar.

7. Oprima el botón **EXIT** para regresar a ver televisión regular.

#### **B) Desde el menú de Configuraciones Rápidas (Quick Settings)...**

1. Mientras vea televisión regular, oprima el botón **SETTINGS** para traer a la pantalla el menú de Configuraciones Rápidas (Quick Settings).
2. Use las flechas **ARRIBA O ABAJO** para seleccionar activar Control para los Padres (Activate Parental Control).
3. Use la flecha **IZQUIERDA** para cambiar la configuración de **NO** a **YES**.
4. Entre su número personal de identificación cuando se le pida.
5. Oprima **A** para aceptar.

### Viendo televisión con los bloqueos activados

Una vez usted haya fijado sus bloqueos y activado el Control para los Padres, en cualquier momento que usted sintonice un programa bloqueado, usted verá una Alerta de Control para los Padres.